

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY

GST200



1. Thao tác khi có sự cố cháy.

Khi có thông tin báo cháy đầu tiên phải xác định rõ vị trí thiết bị đang báo cháy (hiển thị trên màn hình LCD)

Xác minh báo cháy. Nếu thật sự có cháy xảy ra thì:

- a. Nhấn EVAC để sơ tán
- b. Gọi cứu hỏa
- c. Kích hoạt các thiết bị chữa cháy

2. Thao tác sau khi chữa cháy.

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy được hoàn tất. Cần Reset tủ trung tâm để hệ thống báo cháy hoạt động bình thường. (Lưu ý: Nút nhấn báo cháy phải được Reset trước trung tâm báo cháy.

Cách Reset: Nhấn phím “**RESET**” trên mặt tủ, sau đó nhấn password “**1111111**” sau đó nhấn “**ENTER**”

3. Nếu có lỗi xảy ra:

- a. Nhấn **SILENCE** để tắt còi
- b. Xác định vị trí lỗi, kiểm tra và sửa chữa
- c. Nhấn **RESET** sau khi đã sửa chữa lỗi trên hệ thống

4. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.

- **LOOP SW:** Kết nối dây trên đường LOOP gặp vấn đề → Kiểm tra lại kết nối dây (hồ mạch, ngắn mạch giữa các lõi, hoặc lõi với đất), chắc chắn rằng đường dây Loop không vượt quá 1,2K
- **CRT Fault:** Card Download Không giao tiếp được với máy tính → tắt tủ, tháo rời Card ra và cho tủ nhận Card trở lại.
- **Hệ thống không đăng kí được thiết bị**
 - a. Kiểm tra xem tủ đã được cài đặt ở chế độ Commissioning Mode?
 - b. Kiểm tra lại đường nối dây đến thiết bị
 - c. Kiểm tra thiết bị đã có địa chỉ chưa
 - d. Nếu 3 bước trên đã kiểm tra xong mà tủ vẫn không nhận được thiết bị thì ta dùng 1 thiết bị kết nối trực tiếp với LOOP để kiểm tra.
 - e. Nếu tủ vẫn không nhận được thiết bị thì LOOP đã bị lỗi → gửi tủ đến nhà cung cấp để kiểm tra .